


BROUETTE BASCULANTE 330L et 600L



Codification	Désignation
BROUETTE 330 et 600 Litres	
1120003	Chambre à air pour roue \varnothing 400mm
1120004	Roue complète \varnothing 400mm à roulements à billes
1180113	Sangle de maintien de la cuve (600L)
4080370	Axe de roues - modèle 330L
4080371	Axe de basculement - modèle 330L
4080372	Axe de basculement - modèle 600L
4080373	Axe de roues - modèle 600L
4130535	Cuve PE - modèle 600L avec bavette
4130536	Cuve PE - modèle 330L avec bavette
4141418	Bavette inox - modèle 330L
4141423	Bavette inox - modèle 600L
4152431	Barre entretoise - modèle 330L
4152434	Barre entretoise - modèle 600L
4273389	Chassis de brouette modèle 330L
4273402	Chassis de brouette modèle 600L
● 1090643	Sac visserie 330L
● 1090651	Sac visserie 600L
1180114	Ens. verrou sandow
* 4151738	Brancard + 2 1/2 tubes de renfort + boulons

